

# No. 29040548

## MERCEDES BENZ

### Einbauanleitung

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

### Fitting instructions

Electric wiring kit for towbars 13-pin / 12 Volt / ISO 11446

### Instructions de montage

Faisceau pour attelage 13 broches / 12 Volt / ISO 11446

### Istruzione di montaggio

Cablaggio elettrico per ganci di traino 13 poli / 12 Volt / ISO 11446

### Instrucciones de montaje

Kits eléctricos para enganches de remolques 13 pins / 12 Volt / ISO 11446

### Montagehandleiding



Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling 13-polig / 12 Volt / ISO 11446

### Instrukcja montażu

Zestaw elektryczny do haka holowniczego / 13-biegunowy / 12 Volt / ISO 11446


### Návod na použitie

Elektrosada pre ťažné zariadenie / 13-pol / 12 Volt / ISO 11446



GLE V167

03/19 →



GLE Coupé C167

04/20 →

## WICHTIG!



**D** Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vorsichtsmassnahmen und Richtlinien vom Fahrzeughersteller müssen beachtet werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen!

Bei unsachgemässer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung! Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig!

## IMPORTANT!



**GB** This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read completely before the start of any installation. Precautions and guidelines from the vehicle manufacturer must be observed. Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified. When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket. Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment! The trailer module has not a diagnostic capability!

## IMPORTANT!



**F** Le montage de ce kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou une personne possédant la qualification correspondante. Avant de débiter toute opération de montage, il est indispensable d'avoir lu entièrement les consignes de montage! Les précautions et directives du constructeur du véhicule doivent être respectées. Une fois le kit de connexion électrique monté, joindre impérativement les consignes de montage aux documents de service du véhicule!

Toute utilisation ou modification inappropriée du kit de connexion électrique ou des pièces se trouvant à l'intérieur de celui-ci fait perdre toute prétention à une garantie. Pour la conduite sans remorque ni support de chargement, il faudra toujours au préalable retirer de la prise l'adaptateur utilisé le cas échéant. Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement.

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie! Le module de remorque n'a pas de capacité de diagnostic!

## IMPORTANTE!



**I** Il montaggio di questo gruppo elettronico deve essere effettuato esclusivamente da un'officina specializzata o da personale debitamente qualificato. Prima dell'inizio di tutti i lavori di montaggio, accertarsi di avere letto le istruzioni di montaggio complete. È necessario osservare le precauzioni e le linee guida del produttore del veicolo. Dopo avere effettuato il montaggio del gruppo elettronico, la documentazione di montaggio deve essere assolutamente allegata alla documentazione di assistenza del veicolo!

In caso di utilizzo scorretto o modifica del gruppo elettronico o dei componenti ivi contenuti, decade ogni diritto di garanzia! Se si viaggia senza rimorchio o piattaforma di carico, gli adattatori eventualmente utilizzati devono essere sempre scollegati dalla presa. Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti.

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche! Il modulo trailer non ha una capacità diagnostica!

## ¡IMPORTANTE!



**ES** El montaje de este kit eléctrico se debe llevar a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente cualificada. ¡Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje se deben haber leído las instrucciones de montaje por completo! Se deben observar las precauciones y pautas del fabricante del vehículo. ¡Después de haber montado el kit eléctrico es obligatorio adjuntar las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

El uso indebido o la modificación del kit eléctrico o de los componentes en su interior supone la extinción de cualquier derecho de garantía. Si se usa el vehículo sin remolque o plataforma de carga, siempre se deberán separar los adaptadores utilizados del enchufe. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso.

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos! ¡El módulo de remolque no tiene capacidad de diagnóstico!

## BELANGRIJK!



**NL** De montage van deze elektrische set moet worden verricht door een bevoegde garage of een daarmee vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Voorafgaand aan elke montage moet men de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen! Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen. Na de montage van de elektrische set is het absoluut noodzakelijk dat u de gebruiksaanwijzing bewaart bij de gegevens van de servicebeurten van uw voertuig!

In geval van ondeskundig gebruik en/of wijziging van de elektrische set en/of de daartoe behorende onderdelen vervalt elke garanties. Zodra u zonder aanhangen of ladingdrager rijdt, moet u de desbetreffende adapters altijd loskoppelen van de stekkerdoos. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/verginging. Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur! De trailer module heeft geen diagnostische mogelijkheid!

## WAŻNE!



**PL** Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiegokolwiek instalacji. Należy przestrzegać środków ostrożności i wytycznych producenta pojazdu. Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przypadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane. Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka. Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące. Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!

Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego. Moduł przyczepy nie ma możliwości diagnostycznych!

## DÔLEŽITÉ!













**SK** Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou. Pred začatím akýchkoľvek inštalčných prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštalčné pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Musia sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny výrobcu vozidla. Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla!

Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku. Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky. Zmeny týkajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzné.


Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku! Modul prívesu nemá diagnostické schopnosti!

# Werkzeuge - Tools - Outils - Utensile - Herramientas - Werktuigen - Narzędzia - Nástroje






1



2



### ACHTUNG!

**D** Die K hlerleistung des Fahrzeuges mu  bei Nachr stung einer Anh ngerkuppelung m glicherweise erh ht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!!

### ATTENTION!

**GB** The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!!

### ATTENTION!

**F** Il peut s'av rer n cessaire d'augmenter la puissance du radiateur du v hicule lorsque celui est  quip  ult rieurement d'un attelage remorque! Respecter imp r ativement les instructions du constructeur!!

### ATTENZIONE!

**I** La capacit  di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!!

###  ATENCIÓN!

**ES**  Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque!  Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta!

### ATTENTIE!


**NL** Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absoluut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!!

### UWAGA!

**PL** Wydajno c układu chłodzenia w zale ności od mo liwosci musi byc zwi kszona w przypadku zamontowania dodatkowego wyposazenia (hakholownicy). Prosz  koniec zniebac o zalecenie producenta samochodu !!

### POZOR!

**SK** Vykon chladiva vozidla musi byt pri doplneni vybavy o tazne zariadenie podla moznosti zvyseny !!   Prosime bezpodmiene ne dbat na pokyny vyrobcu !!



### ACHTUNG!

**D** Um St rungen und Sch den am Bordnetz zu vermeiden, **mu ** die Massepolklemme unbedingt **vor Beginn aller Arbeiten** von der Fahrzeugbatterie getrennt werden!

Insbesondere bei Arbeiten und Anschl ssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anh ngermodule als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuerger t besch digt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

### ATTENTION!

**GB** In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal **must be disconnected** from the vehicle's battery **before starting work!**

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

### ATTENTION!

**F** Afin d' viter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, **il est indispensable** de d brancher la pince de masse de la batterie du v hicule **avant le d but de toute op ration!**

En particulier s'il s'agit de travaux et de branchements effectu s sur le bus de donn es CAN, si la batterie n'est pas d branch e, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du v hicule risquent d' tre endommag s!

Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du d branchement de la batterie du v hicule!

### ATTENZIONE!

**I** Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa **deve** essere assolutamente scollegata dalla batteria del veicolo **prima dell'inizio dei lavori!**

In particolare durante i lavori e gli allacciamenti al bus di dati CAN, se la batteria non   scollegata si possono danneggiare sia la centralina rimorchio, sia la centralina della rete di distribuzione elettrica del veicolo!

Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricollegare la batteria del veicolo!

###  ATENCIÓN!

**ES**  Para evitar fallos y defectos en el sistema el ctrico de a bordo **es imprescindible** separar al terminal de puesta a tierra de la bater a del veh culo **antes de realizar cualquier trabajo!**

 Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el m dulo para remolques como el regulador del sistema el ctrico de a bordo del veh culo si no se ha desconectado la bater a!

 Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la bater a del veh culo!

### ATTENTIE!

**NL** Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden **moet** de massapoolklem absoluut **v  r aanvang van alle werkzaamheden** worden losgekoppeld van de voertuigaccu!

Vooraf bij werkzaamheden aan de aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermodule als de voertuigzijdige regelenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!

Fabrieksvoorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!

### UWAGA!

**PL** Aby zapobiec zbytecznym bledom w elektronice samochodu, nale y **przed rozpocz ciem montazu** wi zki odlatczyc klemie (-) MINUS od akumulatora!

W Przypadku nieodlatczenia klemy szczeg lnie przy montazu modulu CFC (CAN Bus) mo e nastapic uszkodzenie tego modulu w wi zce jak rownie  uszkodzenie modulu sterujacego w samochodzie!

Dla tego prosimy przestrzegac instrukcji producenta przy odlatczaniu i zalaczaniu klemy akumulatora!




### POZOR!

**SK** Aby sa zabranilo zbytecnym chybam v palubnej sieti, **musi** byt odpojena akumulatorova svorka na negativny (minus) pol este **pred zacatim montaze!**

Obzvlast pri pracach a pripojeniach na CAN-datovej zbernici mo e dojsť pri neodpojenej akumulatorovej svorky k po kodeniu modulu privesu, ako aj k po kodeniu palubneho modulu vozidla!




Prosime dodr zat pokyny vyrobcu pri odpojeni a pripojeni akumulatora!


3






# GLE Coupé C167







6



7





















8




9

|    | GB     | D       | E        | F      | I         | P           | NL     | DK     | N       | S       | FIN       | CZ       | H         | PL           |
|----|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|
| BK | Black  | Schwarz | Negro    | Noir   | Nero      | Preto       | Zwart  | Sort   | Svart   | Svart   | Musta     | Černá    | Fekete    | Czarny       |
| RD | Red    | Rot     | Rojo     | Rouge  | Rosso     | Vermelho    | Rood   | Rød    | Rød     | Röd     | Punainen  | Červená  | Piros     | Czerwony     |
| GN | Green  | Grün    | Verde    | Vert   | Verde     | Verde       | Groen  | Grøn   | Grønt   | Grön    | Vihreä    | Zelená   | Zöld      | Zielony      |
| OR | Orange | Orange  | Naranja  | Orange | Arancione | Laranja     | Oranje | Orange | Orange  | Orange  | Oranssi   | Oranzová | Narancs   | Pomarańczowy |
| VT | Violet | Violett | Violeta  | Violet | Viola     | Violeta     | Violet | Violet | Fiolett | Violett | Violetti  | Fialová  | Ibolya    | Fioletowy    |
| PK | Pink   | Pink    | Pink     | Rose   | Rosa      | Cor-de-Rosa | Paars  | Pink   | Pink    | Rosa    | Pinkki    | Růžová   | Rózsaszín | Różowy       |
| BL | Blue   | Blau    | Azul     | Bleu   | Blu       | Azul        | Blauw  | Blå    | Blått   | Blå     | Sininen   | Modrá    | Kék       | Niebieski    |
| YL | Yellow | Gelb    | Amarillo | Jaune  | Giallo    | Amarelo     | Geel   | Gul    | Gult    | Gul     | Keltainen | Zlutá    | Sárga     | Żółty        |
| WT | White  | Weiss   | Blanco   | Blanc  | Bianco    | Branco      | Wit    | Hvid   | Hvitt   | Vt      | Valkoinen | Bílá     | Fehér     | Biały        |
| BR | Brown  | Braun   | Marrón   | Brun   | Marrone   | Marrom      | Bruin  | Brun   | Brunt   | Brun    | Ruskea    | Hnědá    | Barna     | Brazowy      |
| GY | Grey   | Grau    | Gris     | Gris   | Grigio    | Cinzent     | Grijs  | Grå    | Grått   | Grå     | Harmaa    | Sedá     | Szürke    | Szary        |


10

| ISO 11446   | Socket configuration / Maximum power output |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|          | 1/L   | YL  | 21W   |  |
|          | 2   | BL  | 42W   |  |
|  1-8     | 3/31  | WT  |  |  |
|          | 4/R   | GN  | 21W   |  |
|          | 5/58-R                                      | BR  | 52W   |  |
|          | 6/54  | RD  | 63W   |  |
|          | 7/58-L                                      | BK  | 52W   |  |
|  Reverse | 8   | PK  | 42W   |  |
|  B+/30   | 9   | OR  | 240W  |  |
|          | 10  | GY  | 180W  |  |
|  10      | 11  | WT/BK   |  |  |
|          | 12  |  |  |  |
|  9       | 13  | WT/RD   |  |  |


11



12




13




14











15



16





17






## Set up trailer operation




































| D  | GB   | F  | I  |
|--|--|--|--|
| <p><b>Die Aktivierung der Anhängerfunktionen muss wie folgt durchgeführt werden:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer mit Auto verbinden</li> <li>2. Programm starten</li> <li>3. Klicke auf „Sonderfunktionen“</li> <li>4. Klicke auf „Eingabe bei Nachrüstungen oder Umbauten“</li> <li>5. Gebe Benutzername und Passwort ein</li> <li>6. Schreibe 550 beim oberen (+) Feld ein</li> <li>7. Akzeptiere und beende das Programm.</li> <li>8. Starte Programm erneut</li> <li>9. Klicke auf „Steuergeräte Ansicht“</li> </ol> <p>10. Verbaute Steuergeräte wie folgt programmieren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klicke z.B. auf „EZS“ (Elektronisches Zündschloss)</li> <li>b. Klicke auf „Anpassung“</li> <li>c. Auf der linken Seite: Klicke auf Aktualisierung SCN-Codierung</li> <li>d. Gehe online und warte ein paar Sekunden</li> </ol> <p>11. Vorgang mit allen unten aufgeführten Steuergeräten durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „EZS“ (Elektronisches Zündschloss)</li> <li>- „SAM-hinten“ (Signalerfass- und Ansteuermodul hinten.)</li> <li>- „SAM-vorn“ (Signalerfass- und Ansteuermodul vorn)</li> <li>- „Kombiinstrument“</li> <li>- „Headunit/Audio 20“</li> </ul> <p>Wenn verbaut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Parksystem“</li> <li>- „360°-Kamera“</li> <li>- „Niveau-Regulierung“</li> </ul> <p>► Ende der Codierung</p> | <p><b>The activation of the trailer functions has to be carried as follows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connect computer to car</li> <li>2. Start program</li> <li>3. Click "Special functions"</li> <li>4. Click "Input for retrofits or conversions"</li> <li>5. Enter you user name and password</li> <li>6. Write 550 in the upper (+) field</li> <li>7. Accept and close the program.</li> <li>8. Start the program again</li> <li>9. Click "Controllers View"</li> </ol> <p>10. code installed control units as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Click e.g. "EZS" (Ignition)</li> <li>b. Click "Adjust"</li> <li>c. On the left side: click updating SCN encoding</li> <li>d. Go online a wait a few seconds</li> </ol> <p>11. Perform the operation with all the control units listed below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "EZS" (Ignition)</li> <li>- "SAM-rear" (Signal detection- and control modul rear).</li> <li>- "SAM-front" (Signal detection- and control modul front).</li> <li>- "combined instrument"</li> <li>- "headunit/Audio 20"</li> </ul> <p>if fitted:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Parksystem"</li> <li>- "360° camera"</li> <li>- "Level Control"</li> </ul> <p>► Coding finished</p> | <p><b>L'activation des fonctions de la remorque doit être effectuée comme suit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relier l'ordinateur à la voiture</li> <li>2. Démarrer le programme</li> <li>3. Cliquez sur «Fonctions spéciales»</li> <li>4. Cliquez sur «Saisie pour rééquipement ou transformation»</li> <li>5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe</li> <li>6. Inscrivez 550 dans la zone(+) en haut</li> <li>7. Acceptez et quittez le programme</li> <li>8. Redémarrez le programme</li> <li>9. Cliquez sur «Vue appareils de commande»</li> </ol> <p>10. Programmez des appareils de commande montés comme suit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cliquez p. ex. sur «EZS» (Allumage)</li> <li>b. Cliquez sur «Adaptation»</li> <li>c. Sur le côté gauche: Cliquez sur actualisation SCN Codage</li> <li>d. Rendez-vous en ligne et attendez quelques secondes</li> </ol> <p>11. Effectuer la procédure avec toutes les unités de commande dans la liste ci-dessous:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «EZS» (Allumage)</li> <li>- «SAM-arrière» (Module de Commande en arrière)</li> <li>- «SAM-devant» (Module de Commande devant)</li> <li>- «instrument combiné»</li> <li>- «headunit/Audio 20»</li> </ul> <p>si installé:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Système de stationnement»</li> <li>- «Caméra panoramique»</li> <li>- «Contrôle de niveau»</li> </ul> <p>► Fin de codage</p> | <p><b>L'attivazione di rimorchio funzioni si deve eseguire come segue:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare il computer con l'auto</li> <li>2. Avviare il programma</li> <li>3. Cliccare su „Funzioni speciali“</li> <li>4. Cliccare su "Immissione in caso di optional supplementari o modifiche"</li> <li>5. Digitare il nome utente e la password</li> <li>6. Digitare 550 nel campo superiore (+)</li> <li>7. Accettare e chiudere il programma.</li> <li>8. Riavviare il programma</li> <li>9. Cliccare su „Vista Comando centralina“</li> </ol> <p>10. codite unità di controllo installato come segue</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cliccare p.es. „EZS“ (Blocco di accensione)</li> <li>b. Cliccare su „Adattamento“</li> <li>c. Sul lato sinistro: cliccare su attualizzazione SCN Codifica</li> <li>d. Collegarsi online e aspettare alcuni secondi</li> </ol> <p>11. Eseguire la procedura con tutte le centraline di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „EZS“ (Blocco di accensione)</li> <li>- „SAM dietro“ (Modulo di controllo dietro)</li> <li>- „SAM avanti“ (Modulo di controllo avanti)</li> <li>- „strumenta combinato“</li> <li>- „headunit/Audio 20“</li> </ul> <p>se installato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Sistema di parcheggio"</li> <li>- „Telecamera a 360°“</li> <li>- „Controllo di livello“</li> </ul> <p>► Fine della codifica</p> |

## Set up trailer operation



| E  | NL  | PL   | SK   |
|--|---|--|--|
| <p><b>La activación del funciones de remolque deberá llevarse acabo de la siguiente manera:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectar el ordenador con el coche</li> <li>2. Iniciar el programa</li> <li>3. Hacer clic en "Funciones especiales"</li> <li>4. Hacer clic en "Entradas en caso de reequipamientos o modificaciones"</li> <li>5. Introducir el nombre de usuario y la contraseña</li> <li>6. Introducir 550 en la casilla superior (+)</li> <li>7. Aceptar la entrada y finalizar el programa.</li> <li>8. Volver a iniciar el programa</li> <li>9. Hacer clic en "Ver reguladores"</li> </ol> <p>10. código instalado unidades de control de la siguiente</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hacer clic por ejemplo en "EVS" (Ignición)</li> <li>b. Hacer clic en "Adaptación"</li> <li>c. En el lado izquierdo: Hacer clic en actualización SCN Codificación</li> <li>d. Conectarse en línea y esperar un par de segundos</li> </ol> <p>11. Realice el procedimiento con todas las unidades de control que se indican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "EVS" (Ignición)</li> <li>- "SAM-atrás" (Módulo de control atrás)</li> <li>- "SAM-delante" (Módulo de control delante)</li> <li>- "instrumento combinado"</li> <li>- "headunit/Audio 20"</li> </ul> <p>si está instalado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Sistema de estacionamiento"</li> <li>- "Cámara de 360°"</li> <li>- "Control de nivel"</li> </ul> <p>► Fin de la codificación</p> | <p><b>De activering van de trailer-functies moet als volgt wor den uitgevoerd:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Computer met auto verbinden</li> <li>2. Programma starten</li> <li>3. Klik op „Speciale functies“</li> <li>4. Klik op „Invoer bij achteraf toegevoegde onderdelen of modificaties“</li> <li>5. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in</li> <li>6. Schrijf 550 in het bovenste (+) veld</li> <li>7. Accepteer en beëindig het programma.</li> <li>8. Start programma opnieuw</li> <li>9. Klik op „Bekijk besturingsapparaten“</li> </ol> <p>10. code geïnstalleerd besturingsapparaten als volgt</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klik bijvoorbeeld op „EVS“ (Ignition)</li> <li>b. Klik op „Aanpassing“</li> <li>c. Aan de linkerkant: klik op update SCN-codering</li> <li>d. Ga online en wacht een paar seconden</li> </ol> <p>11. Voer de proces met alle hieronder genoemde besturingsapparaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „EVS“ (Ignition)</li> <li>- „SAM achter“ (Signal detection-and control modul achter)</li> <li>- „SAM vooraan“ (Signal detection-and control modul vooraan)</li> <li>- „kombi-instrument“</li> <li>- „headunit/Audio 20“</li> </ul> <p>indien geïnstalleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Parking system“</li> <li>- „360°-camera“</li> <li>- „Level Control“</li> </ul> <p>► Uiteinde van het coderende</p> | <p><b>Aktywacja funkcji przyczepy musi być prowadzona w następujący sposób:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podłącz komputer do samochodu</li> <li>2. Uruchom program</li> <li>3. Kliknij "Funkcje specjalne"</li> <li>4. Kliknij "Wejście dla modernizacji lub konwersji"</li> <li>5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło</li> <li>6. Napisz 550 w górnym polu (+)</li> <li>7. Zaakceptuj i zamknij program.</li> <li>8. Uruchom ponownie program</li> <li>9. Kliknij "Widok kontrolerów"</li> </ol> <p>10. zainstalowane jednostki sterujące kodowane w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kliknij np. "EVS" (zapłon)</li> <li>b. Kliknij "Dostosuj"</li> <li>c. Po lewej stronie: kliknij aktualizuj kodowanie SCN</li> <li>d. Przejdź do trybu online i poczekaj kilka sekund</li> </ol> <p>11. Wykonaj operację ze wszystkimi wymienionymi jednostkami kontrolnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "EVS" (zapłon)</li> <li>- "SAM-rear" (moduł detekcji i sterowania sygnałem z tyłu).</li> <li>- "SAM-front" (front modułu wykrywania i sterowania sygnałem).</li> <li>- "instrument kombinowany"</li> <li>- "Radioodtworacz / Audio 20"</li> </ul> <p>pasowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "System Parks"</li> <li>- "Kamera 360°"</li> <li>- "Kontrola poziomu"</li> </ul> <p>► Kodowanie zakończone</p> | <p><b>Aktivácia funkcií prívesu sa musí vykonať nasledovne:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pripojte počítač k vozidlu</li> <li>2. Spustite program</li> <li>3. Kliknite na položku "Špeciálne funkcie"</li> <li>4. Kliknite na položku "Vstup pre dodatočné úpravy alebo konverzie"</li> <li>5. Zadaťte používateľské meno a heslo</li> <li>6. Napište 550 do horného (+) poľa</li> <li>7. Potvrďte a zatvorte program.</li> <li>8. Spustite program znova</li> <li>9. Kliknite na položku "Controllers View"</li> </ol> <p>10. nakódovať riadiace jednotky nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kliknite napr. "EVS" (zapaľovanie)</li> <li>b. Kliknite na tlačidlo "Upraviť"</li> <li>c. Na ľavej strane: kliknite na aktualizáciu kódovania SCN</li> <li>d. Choďte online a počkajte niekoľko sekúnd</li> </ol> <p>11. Vykonajte prevádzku so všetkými ovládacími jednotkami uvedenými nižšie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "EVS" (zapaľovanie)</li> <li>- "SAM-vzadu" (detekcia signálu a riadiaca jednotka zadná).</li> <li>- "SAM-vpredu" (detekcia signálu a ovládací modul vpredu).</li> <li>- "kombinovaný nástroj"</li> <li>- "Headunit / Audio 20"</li> </ul> <p>ak je namontované:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Parkovací systém"</li> <li>- "360° kamera"</li> <li>- "Ovládanie úrovne"</li> </ul> <p>► Kódovanie je dokončené</p> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>D</b> Diagnosefunktion der Kontroll-LED's   | <b>GB</b> Diagnosis function of control LEDs           | <b>F</b> Fonction diagnostic des LED de contrôle | <b>PL</b> Diagnostyka awarii za pomocą sygnalizacji kontroltek LED |
| <b>I</b> Funzione di diagnostica dei LED di controllo  | <b>E</b> Función de diagnóstico de los LEDs de control | <b>NL</b> Diagnosefunctie van de controle-LED's  | <b>SK</b> Diagnostická funkcia kontroliek LED                      |
|  <b>No CAN-Data</b> =  <b>Standby / Sleepmode</b>  |  |  |  |
|  <b>GN</b>    |  |  |  |
|  <b>GN</b>    |  |  |  |
|  <b>RD</b> 1x max 60 sec.                           |  |  |  |
|  <b>RD</b> 1x max 60 sec.                        |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                    |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |
|  <b>RD</b>                                 |  |  |  |

|  | <b>D</b><br>ERKLÄRUNG<br>SYMBOLE                  | <b>GB</b><br>SYMBOL<br>EXPLANATION                              | <b>F</b><br>EXPLICATION<br>DES SYMBOLES                              | <b>I</b><br>SPIEGAGIONE<br>DEI SIMBOLI                           | <b>ES</b><br>EXPLICACIÓN<br>DE LOS SÍMBOLES                      | <b>NL</b><br>VERKLARING<br>SYMBOLEN               | <b>PL</b><br>OBJASNIENIA<br>SYMBOŁI                  | <b>SK</b><br>VYSVETLIVKY K<br>SYMBOLOM                |
|--|---|---|--|--|--|---|--|---|
|  | linke (58-L) bzw.<br>rechte (58-R) Schlussleuchte | left (58-L) respectively<br>right (58-R) tail light             | feu arrière gauche (58-L)<br>respectivement droite (58-R)            | luce posteriore sinistra (58-L)<br>rispettivamente destra (58-R) | plato trasero izquierdo (58-L)<br>respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q.<br>rechter (58-R) achterlicht  | Lewé (58-L) lub prawe (58-R)<br>koncowe swiatlo      | L'avé (58-L) resp. pravé (58-R)<br>koncové svetlá     |
|  | Bremsleuchte (54) /<br>3. Bremsleuchte (54)       | stop light (54) /<br>high mounted, third stop light (54)        | feu de stop (54) /<br>3ième feu de stop (54)                         | luce d'arresto (54) /<br>3. luce d'arresto (54)                  | luz de freno (54) /<br>tercera luz de freno (54)                 | Remlicht (54) /<br>3e remlicht (54)               | Światło stop (54) /<br>trzecie światło stop (54)     | Brzdové svetlá (54) /<br>tretie brzdové svetlo (54)   |
|  | Fahrtrichtungsanzeiger<br>links                   | turn signal indicator<br>left                                   | feu indicateur<br>de direction gauche                                | indicatore<br>di direzione sinistra                              | luz indicadora de dirección<br>de marcha izquierda               | Richtingaanwijzer<br>links                        | Kierunkowskaz lewy                                   | Smerové svetlo ľavé                                   |
|  | Fahrtrichtungsanzeiger<br>rechts                  | turn signal indicator<br>right                                  | feu indicateur<br>de direction droite                                | indicatore<br>di direzione destra                                | luz indicadora de dirección<br>de marcha derecha                 | Richtingaanwijzer<br>rechts                       | Kierunkowskaz prawy                                  | Smerové svetlo pravé                                  |
|  | Nebelschlussleuchte(n)                            | rear fog light(s)   | feu (x) arrière (s)<br>de brouillard                                 | fendinebbia  | luz (-ces) trasera (s) antineblia (s)                            | Mistachterlicht(en)                               | przeciwmgiełne światło                               | Hmlové svetlo (á)                                     |
|  | Rückfahrleuchte(n)                                | reversing light(s)  | feu (x) de marche arrière  | luce (l) retromarcia   | luz (-ces) de marcha atrás                                       | Achteruitrijlicht(en)                             | Światło wsteczne                                     | Spätne svetlo (á)                                     |
|  | Dauerstrom /<br>Steckdose 13P Kammer 9            | Permanent power supply /<br>13pin socket, chamber 9             | courant continue /<br>prise de courant<br>à 13 pôles, compartiment 9 | alimentazione continua /<br>presa 13 poli, camera 9              | positivo continuo /<br>caja de anclaje a 13 polos,<br>cámara 9   | Continustroom /<br>stekkerdoos 13P kamer 9        | staly plus/gniazdo<br>13 biegunowe, kontakt 9        | Trvalé plus/zásuvka 13 pólová,<br>kontakt 9           |
|  | Ladeleitung /<br>Steckdose 13P Kammer 10          | charging wire for trailer battery /<br>13pin socket, chamber 10 | cable de charge /<br>prise de courant<br>à 13 pôles, compartiment 10 | cavo di carica /<br>presa 13 poli, camera 10                     | cable de carga /<br>caja de anclaje a 13 polos,<br>cámara 10     | Laaddraad /<br>stekkerdoos 13P kamer 10           | przewód ładujący/gniazdo<br>13 biegunowe, kontakt 10 | Nabíjací kábel /<br>zásuvka 13 pólová, kontakt 10     |
|  | Anhänger /<br>Anhängerkennung                     | trailer /<br>trailer recognition                                | renorque /<br>détection de la fonction<br>renorque                   | rimorchio /<br>riconoscimento rimorchio                          | remolque /<br>détectión del remolque                             | Aanhanger /<br>aanhangeridentificatie             | przyczepa /<br>rozpoznanie przyczepy                 | Príves /<br>rozpoznanie prívesu                       |
|  | Dauerstrom /<br>permanente Stromversorgung        | Permanent<br>current power supply                               | courant continue /<br>alimentation<br>électrique permanente          | corrente /<br>alimentazione continua                             | positivo continuo /<br>alimentación de corriente<br>permanente   | Continustroom /<br>permanente stroomvoorziening   | staly plus/stale napiecie                            | Trvalé plus /<br>stály prúd prúdu                     |
|  | Masse (31)  | Ground or Earth (31)  | masse (31)   | massa (31)   | masa (31)  | Massa (31)  | masa 31  | Ukostonenie (31)                                      |
|  | Batteriepolklemme<br>Anschluss Minus              | ground connection<br>battery terminal lug                       | borne "moins"<br>de la batterie                                      | connessione negativa<br>della batteria                           | conexión negativa de batería                                     | Accupoolklem<br>aansluiting min                   | klema baterii - minus                                | Svorka batérie - minus                                |
|  | Batteriepolklemme<br>Anschluss Plus               | positive connection<br>battery terminal lug                     | borne "plus"<br>de la batterie                                       | connessione positiva<br>della batteria                           | conexión positiva de batería                                     | Accupoolklem<br>aansluiting plus                  | klema baterii - plus                                 | Svorka batérie - plus                                 |
|  | Sicherung /<br>Sicherungsstärke 20 Ampère         | fuse /<br>fuse capacity 20 Ampère                               | fusible /<br>ampérage 20 ampères                                     | fusibile / fusibile con<br>capacity 20 Ampère                    | fusible / ampérage 20 ampères                                    | Zekering /<br>zekeringsterkte 20 Ampère           | Bezpečník / ampéra 20A                               | Poistka /<br>Výkon poistky 20 Amper                   |
|  | Zigarettenanzünder /<br>Zubehör-Steckdose         | cigarette lighter /<br>accessory socket                         | allume-cigare /<br>prise d'accessoires                               | accendisigari /<br>presa accessori                               | encendido de cigarillos /<br>caja de accesorios                  | Sigarettenaanstekker /<br>accessoires stekkerdoos | Zapalniczka /<br>gniazdo uzupełniające               | Zapalovač /<br>doplnková zásuvka                      |
|  | Lautsprecher /<br>Warnummer                       | loudspeaker /<br>buzzer   | haut-parleur /<br>vibreur  | autoparlante /<br>cicalino                                       | altavoz / señal acustica<br>de advertencia                       | Luidspreker /<br>waarschuwingszoemer              | klakson  | Reproduktor / klakson                                 |
|  | Einparkhilfe                                      | park distance<br>control  | assistance au parking  | sensori di parcheggio  | ayuda para aparcar   | Inparkeerhulp                                     | czujnik(sensor) parkowania                           | Parkovací senzor                                      |
|  | Schalter /<br>Funktionsursprung                   | switch /<br>source of function                                  | interrupteur /<br>origine de fonction                                | interruttore /<br>origine funzione                               | interruptor / origen de función                                  | Schakelaar /<br>functieoorsprong                  | Przełącznik  | Prepínač / zdvoj funkcie                              |
|  | verbinden   | Connect together  | raccorder  | connessione  | conectar   | Koppelen  | połączyć   | Spojiť  |
|  | trennen   | disconnect  | séparer  | sconnessione   | separar  | Ontkoppelen                                       | rozłączyć  | Rozpojiť  |
|  | beachten /<br>siehe weitere Informationen         | Look at /<br>see further information                            | considérer / voir informations<br>ultérieures                        | considerare / vedere<br>ulteriori informazioni                   | considerar / véase<br>las informaciones                          | Let op /<br>bekijk verdere informatie             | sledzić /<br>patrz następne informacje               | Sledovať /<br>viď, ďalšie informácie                  |
|  | beachte<br>auserwählten Bereich                   | look carefully<br>at selected area                              | faire attention<br>à la zone sélectionnée                            | considerare area<br>selezionata                                  | considerar el área seleccionada                                  | Let op gekozen bereik                             | sledzić/wybrana czesc                                | Sledovať vybranú oblasť                               |
|  | vorhanden /<br>belegt / i.o.                      | Present /<br>Occupied / OK                                      | disponible /<br>occupé / OK  | presente /<br>occupato / OK                                      | presente / ocupado / OK  | Aanwezig /<br>bezet / i.o.                        | znajdujący się /<br>w porządku                       | Nachádzajú sa /<br>osadený / v poriadku               |
|  | nicht vorhanden /<br>nicht belegt / nicht i.o.    | Not present /<br>Not occupied / not OK                          | pas disponible /<br>pas occupé / pas OK                              | non presente /<br>non occupato / non OK                          | non presente / non ocupado /<br>non OK                           | Niet aanwezig /<br>niet bezet / niet i.o.         | nie znajdujący się /<br>nie w porządku               | Nenachádzajú sa /<br>neosadený /<br>nie je v poriadku |
|  | links   | left  | gauche   | sinistra   | izquierdo  | Links   | na lewo  | Naľavo  |
|  | rechts  | right   | droite   | destra   | derecho  | Rechts  | na prawo   | Napravo   |
|  | Akustische<br>Signalisierung                      | acoustic indication   | signalisation<br>acoustique  | segnalazione acustica  | señalación acústica  | Akoestische<br>signalering                        | dźwiękowa sygnalizacja                               | Zvuková signalizácia                                  |
|  | Achtung /<br>wichtiger Hinweis                    | attention /<br>important advice                                 | attention /<br>indication importante                                 | attenzione /<br>indicazione importante                           | atención /<br>indicación importante                              | Attentie /<br>belangrijke instructie              | Uwaga /<br>ważna informacja                          | Pozor /<br>dôležitá informácia                        |